



Электрогрелка для ног Барри Йети (Barry Yeti)

Руководство по эксплуатации



Благодарим Вас за приобретение новой электрогрелки для ног **Барри Йети** (Barry Yeti). Данное руководство по эксплуатации поможет Вам в комфортном и безопасном применении указанного изделия. Мы рекомендуем Вам прочесть данное руководство для полного понимания функциональных особенностей изделия. Внимательно прочтите все указания по безопасности перед использованием и сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

1. Описание и работа



1. Электрогрелка для ног
2. Сетевой кабель
3. Индикатор
4. Переключатель, режимы: 0-1-2-3

Перед первым использованием

Осмотрите изделие на целостность и отсутствие повреждений. При нарушении целостности и повреждении полученного изделия, немедленно свяжитесь с Вашим поставщиком.

Эксплуатация

1. Подключите изделие к сети.
2. Включите изделие.

Режимы нагрева

- 1 режим - 45 °С
- 2 режим - 50 °С
- 3 режим - 60 °С

- Достижение необходимой температуры занимает приблизительно 15 минут. Помните, что невысокая температура, ощущаемая руками, может быть слишком горячей для ног.

- При первом использовании электрогрелки для ног Вы можете заметить слабый запах. Этот запах совершенно безвреден, но рекомендуется проветрить помещение после первого использования электрогрелки для ног.
- Начните нагревание электрогрелки для ног с установки самого сильного режима нагревания. Спустя 15 минут температуру можно настроить до требуемого уровня.
- Функция нагревания электрогрелки для ног отключается автоматически спустя около 90 минут. Если Вы хотите повторно нагреть электрогрелку для ног спустя около 90 минут, просто переключите режим нагревания в положение “0” приблизительно на пять секунд. Затем Вы можете снова выбрать необходимый режим нагревания. Электрогрелка для ног оборудована системой контроля за перегреванием.
- Если изделие не используется, отключите электрогрелку для ног от сети.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 220 - 240 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность: 100 Вт

Измерения: 30 x 30 x 24 см

Ткань: 100% Полиэстер ABS.

Режимы: 3 настройки температуры.

Автоотключение: 90 минут.

2. Использование по назначению

- Данное изделие предназначено только для домашнего использования. Не используйте изделие в яслях, детских садах или больницах. Не используйте изделие в иных целях, кроме указанных в данном руководстве.
- Данное изделие разрешается использовать детям от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими и умственными способностями и способностями восприятия или отсутствием опыта или знаний, под наблюдением или после обучения использованию изделия в безопасном месте при должном понимании возможных опасностей.
- Детям не следует играть с изделием. Детям не следует производить очистку и

обслуживание изделия в отсутствие взрослых.

- Данное изделие запрещено использовать детям в возрасте от 0 до 3 лет или людям, чувствительным к воздействию тепла или неспособным реагировать на перегрев.
- Перед использованием данного изделия людям, пользующимся электрокардиостимуляторами, следует проконсультироваться с лечащим врачом или производителем электрокардиостимулятора, т.к. электро-магнитное излучение от данного изделия при определенных условиях может повлиять на функционирование электрокардиостимулятора.
- При неуверенности обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного изделия.
- Предупреждение! В целях предотвращения опасностей, возникающих вследствие непреднамеренного сброса настроек температурного ограничителя, данное изделие запрещается подключать к внешним источникам питания с функцией переключения, таким, как таймер, или подключать к сети, регулярно включающейся и выключающейся устройством.
- Не погружайте изделие или сетевой кабель или штепсельную вилку в жидкости. Никогда не используйте влажное или мокрое изделие.
- Перед использованием данного изделия убедитесь, что напряжение источника питания совпадает с напряжением, указанным на маркировке изделия.
- Перед использованием изделия необходимо снять обувь.
- Во время использования не оставляйте изделие без присмотра. Перед хранением необходимо дождаться, пока изделие полностью остынет.
- Не используйте данное изделие при повреждении сетевого кабеля или штепселя. За помощью обратитесь к квалифицированным специалистам. Во избежание опасности при повреждении сетевого кабеля его необходимо заменить, обратившись к производителю, его службе поддержки или квалифицированному

специалисту.

- Длительное использование изделия при настроенной высокой температуре может привести к ожогу кожи.
- Отключите изделие от источника питания, если изделие не используется, а также при наличии повреждений и перед очисткой любой части изделия.

Обозначение символов



Обратитесь к руководству по эксплуатации.



Не используйте изделие в сложенном или смятом виде.



Не вставляйте иголки, булавки



Не использовать для младенцев и людей, нечувствительных у теплу



Не отбеливайте изделие.



Допускается ручная стирка.



Стирка при температуре 30°C.



Химчистка запрещена.



Не выжимать.



Естественная сушка в тени. Не использовать прищепки и зажимы.



Двойная изоляция для защиты от удара электрическим током.



Гладить запрещено.



Использовать только в домашних условиях



Не выбрасывать изделие вместе с бытовым мусором.



Упаковка пригодна для последующей переработки



Изделие соответствует требованиям Директив Европейского Союза.

3. Техническое обслуживание

- Подкладку электрогрелки для ног можно стирать. Снимите подкладку с электрогрелки для ног и постирайте её в соответствии с инструкциями по стирке.
- Внешняя часть изделия не должна контактировать с водой в связи с риском удара электрическим током.

4. Хранение

Перед хранением позвольте изделию остыть.

При хранении не кладите другие предметы на данное изделие.

Изделие и упаковка к изделию должны храниться в недоступном для детей месте в связи с риском удушья.

Всегда храните электрогрелку для ног в сухом месте в отдалении от других источников тепла.

5. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ в неавторизованных мастерских.

Срок службы - 5 лет

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Электрогрелка для ног Барри Йети (Barry Yeti)

Производитель: “Донгуан Сансай Электрикал Эплайнс Ко., Лтд”

Этаж 2 и 3, здание 4, шоссе Санхуан, городок Донгкенг, город Донггуан, Китай

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Телефон: 8 (495) 792-31-90, 8 (800) 200-31-90

www.sims2.ru

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.
