



Электропростыня Barry Fliss (Барри Флисс)



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием электропростыни внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Сохраните его для дальнейшего использования.

Используйте изделие только в тех целях, которые указаны в данном руководстве.

Изделие предназначено для обогрева тела и индивидуального использования в бытовых условиях, и не предназначено для применения в медицинских целях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Перед первым использованием осмотрите изделие на целостность и отсутствие повреждений. При обнаружении повреждений не подключайте изделие к сети и обратитесь к продавцу.
2. Постелите электропростыню на жесткий матрас, от плеч к ногам. Не стелите электропростыню под голову. Пульт управления должен находиться у изголовья кровати.
3. Закрепите электропростыню по углам матраса 4 эластичными ремнями, не подгибайте её.
4. Для сохранения гладкости и чистоты электропростыни накройте её обычной тонкой простынёю.
5. Убедитесь, что пульт управления ничем не накрыт и не лежит на электропростыне.
6. Включите изделие в сеть, с помощью пульта управления поставьте температуру на 3-й режим (35 °C), и прогревайте 30 минут, далее отрегулируйте температуру до комфортной и используйте по назначению.
7. Для использования электропростыни во время сна рекомендуется поставить 1-й режим, (35 °C), обеспечивающий комфортное и безопасное тепло.
8. Электропростыня отключается автоматически по истечении 180 минут. Для повторного включения сначала переключите пульт управления в положение "0", подождите 5 секунд, и снова включите электропростыню на комфортный режим нагрева.
9. После использования изделия переключите пульт управления в положение "0" и отсоедините изделие от сети. Всегда отключайте изделие от сети, если не используете его.

Примечание:

Мерцающий дисплей означает, что кабель питания подключен ненадежно. Выключите изделие, отсоедините его от сети, затем подсоедините и снова включите изделие.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение: 220 - 240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность: 55-60 Вт
Потребление в выключенном режиме: 0,47 Вт
Ткань: 100% Полиэстер ABS.
Автоотключение: 180 мин.

Режимы температуры:

1 режим - 35 °C
(для длительного использования и сна)
2 режим - 45 °C
(для комфортного отдыха)
3 режим - 50 °C
(для быстрого прогрева)

ХРАНЕНИЕ

1. Перед хранением изделие должно остыть в расправленном виде.
2. Аккуратно сложите изделие без складок и не кладите на него предметы во время хранения.
3. Не перегибайте кабель питания и не обматывайте его вокруг изделия.
4. Храните изделие в безопасном, прохладном и сухом месте, недоступном для детей и животных.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Не использовать людям, нечувствительным к воздействию тепла и детям от 0 до 3 лет.
- Детям от 3 до 14 лет использовать только под присмотром взрослых.
- Перед использованием данного изделия людям, пользующимся электрокардиостимуляторами, следует проконсультироваться с лечащим врачом
- Не использовать изделие для обогрева животных.
- Не использовать в сложенном или смятом виде.
- Не использовать изделие на регулируемой кровати
- Не дергайте, не скручивайте и не перегибайте кабель питания.
- Не прокалывайте электропростыню острыми предметами.
- Не использовать вместе с другими нагревательными приборами или водяными грелками.
- При отключении от сети потяните за штепсель, не тяните за шнур!
- Никогда не используйте электропростыню мокрой или влажной!
- Ни при каких обстоятельствах само изделие и шнур не должны контактировать с влагой или влажными предметами.
- Никогда не прикасайтесь к изделию мокрыми руками или находясь на влажной поверхности.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

	Обратитесь к Руководству по эксплуатации		Не отбеливать
			Ручная стирка
	Не прокалывайте изделие булавками или другими острыми предметами		Химчистка запрещена
			Не сушить в барабанной сушилке
	Не использовать детям от 0 до 3 лет		Естественная сушка в тени
			Двойная защитная изоляция
	Не используйте изделие в сложенном или смятом виде		Не гладить утюгом
			Использовать только в домашних условиях
	Не выбрасывать изделие вместе с бытовым мусором		Упаковка пригодна для переработки
	Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза		

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается стирать изделие в стиральной машине, отжимать, сушить в барабанной сушилке, выдергивать провода, давить на изделие или гладить электропростыню утюгом.
- Не используйте растворители или агрессивные моющие средства.
- Допускается чистить электропростыню влажной тканью или губкой; использовать небольшое количество мягкого моющего средства для удаления пятен; удалять ворсинки с использованием валика для шерсти.
- В случае неисправности не пытайтесь самостоятельно починить изделие, обратитесь в авторизованный сервисный центр или к продавцу.

Рекомендации по ручной стирке:

- отключить изделие от сети
- отсоединить блок управления
- стирать вручную при температуре до 30 °C
- не выкручивать и не выжимать
- сушить только в расправленном виде без использования зажимов или прищепок.

Ни при каких обстоятельствах не включайте влажную электропростыню для высушивания!

- не сушите изделие на нагревательных приборах
- Обратите внимание, что стирка изделия отрицательно влияет на срок службы изделия. Электропростыню допускается стирать около 10 раз при аккуратном обращении

Во избежание несчастных случаев тщательно соблюдайте указания, изложенные в данном руководстве.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Простыня нагревается не сразу — это нормально?

Да. В зависимости от температуры помещения и условий использования для выхода на рабочую температуру может потребоваться до 15 минут.

2. Можно ли спать с включенной простыней?

Да, рекомендуется использовать 1-й режим нагрева.

3. Почему простыня отключилась сама?

Сработала функция автоматического отключения через 180 минут.

4. Можно ли стирать?

Да, допускается ручная стирка при температуре до 30 °C.

5. Почему нагрев ощущается слабее через одежду или толстый плед?

Часть тепла поглощается слоями ткани.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ в неавторизованных мастерских.

Срок службы - 5 лет

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.
Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Электропростыня Barry Fliss (Барри Флисс)

Производитель: “Донгуан Санбрайт Электрик Эплайнс Ко., Лтд”

Здание 1, улица Шанмэй, 2, город Циши, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Телефон: 8 (495) 792-31-90, 8 (800) 200-31-90

www.sims2.ru

Подпись продавца _____ М.П.