



Электрогрелка для ног Barry Yeti (Барри Йети)



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием электрогрелки внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Сохраните его для дальнейшего использования.

Используйте изделие только в тех целях, которые указаны в данном руководстве.

Изделие предназначено для обогрева ног и индивидуального использования в бытовых условиях, и не предназначено для применения в медицинских целях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ



- 1. Электрогрелка
- 2. Внутренняя подкладка
- 3. Пульт управления
- 4. Переключатель режимов
- 5. Индикатор

1. Перед первым использованием осмотрите изделие на целостность и отсутствие повреждений. При обнаружении повреждений не подключайте изделие к сети и обратитесь к продавцу.
2. Включите изделие в сеть, с помощью пульта управления поставьте температуру на максимальный 3-й режим (60 °C), и прогревайте 15 минут, далее отрегулируйте температуру до комфортной и используйте по назначению.
3. Снимите обувь, используйте изделие в сухих носках.
4. При первом использовании Вы можете заметить слабый запах, он совершенно безвреден.
5. Электрогрелка отключается автоматически по истечении 90 минут. Для повторного включения сначала переключите пульт управления в положение "0", подождите 5 секунд, и снова включить электрогрелку на комфортный режим нагрева.
6. Электрогрелка для ног оборудована системой контроля за перегреванием.
7. После использования изделия переключите пульт управления в положение "0" и отсоедините изделие от сети. Всегда отключайте изделие от сети, если не используете его.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение: 220 - 240 В ~ 50/60 Гц

Номинальная мощность: 100 Вт

Потребление в выключенном режиме: 0,23 Вт

Размеры: 30x30x24 см

Ткань: 100% Полиэстер ABS

Автоотключение: 90 мин.

Режимы температуры:

1 режим - 45 °C

(для длительного использования и сна)

2 режим - 50 °C

(для комфортного отдыха)

3 режим - 60 °C

(для быстрого прогрева)

ХРАНЕНИЕ

1. Перед хранением электрогрелка должна остыть.
2. Не кладите на изделие предметы во время хранения.
3. Не перегибайте кабель питания и не обматывайте его вокруг изделия.
4. Храните изделие в безопасном, прохладном и сухом месте.
5. Храните изделие в месте, недоступном для детей и животных.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Не использовать людям, нечувствительным к воздействию тепла и детям от 0 до 3 лет.
- Детям от 3 до 14 лет использовать только под присмотром взрослых.
- Перед использованием данного изделия людям, пользующимся электрокардиостимуляторами, следует проконсультироваться с лечащим врачом
- Не использовать изделие для обогрева животных.
- Не дергайте, не скручивайте и не перегибайте кабель питания.
- Не прокалывайте электрогрелку острыми предметами.
- Не использовать вместе с другими нагревательными или водяными грелками.
- При отключении от сети потяните за штепсель, не тяните за шнур!
- Никогда не используйте электрогрелку мокрой или влажной!
- Ни при каких обстоятельствах само изделие и шнур не должны контактировать с влагой или влажными предметами.
- Никогда не прикасайтесь к изделию мокрыми руками или находясь на влажной поверхности.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

	Обратитесь к Руководству по эксплуатации		Не отбеливать
			Ручная стирка
	Не прокалывайте изделие булавками или другими острыми предметами		Химчистка запрещена
			Не сушить в барабанной сушилке
	Не использовать детям от 0 до 3 лет		Естественная сушка в тени
			Двойная защитная изоляция
	Не используйте изделие в сложенном или смятом виде		Не гладить утюгом
			Использовать только в домашних условиях
	Не выбрасывать изделие вместе с бытовым мусором		Упаковка пригодна для переработки
EAC Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза			

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается стирать изделие в стиральной машине, отжимать, выдергивать провода, давить на изделие.
- Не используйте растворители или агрессивные моющие средства.

Рекомендации по ручной стирке:

- Отключите изделие от сети и отсоедините блок управления
- Внутреннюю подкладку изделия можно снимать и стирать вручную при температуре до 30 °C.
- Пульт управления не отсоединяется от внешней части изделия, она не должна контактировать с водой.
- Ни при каких обстоятельствах не включайте влажную электрогрелку для высушивания, и не сушите изделие на нагревательных приборах.
- Не используйте прищепки или зажимы.

- В случае неисправности не пытайтесь самостоятельно починить изделие, обратитесь в авторизованный сервисный центр или к продавцу.

Во избежание несчастных случаев тщательно соблюдайте вышеизложенные указания.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Грелка нагревается не сразу — это нормально?

Да. В зависимости от температуры помещения и условий использования для выхода на рабочую температуру может потребоваться до 15 минут.

2. Можно ли спать с включенной грелкой?

Да, рекомендуется использовать 1-й режим нагрева.

3. Почему грелка отключилась сама?

Сработала функция автоматического отключения через 90 минут.

4. Можно ли стирать?

Да, допускается ручная стирка при температуре до 30 °С.

5. Почему нагрев ощущается слабее через одежду или толстый плед?

Часть тепла поглощается слоями ткани.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ в неавторизованных мастерских.

Срок службы - 5 лет

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.
Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

ЕАС

Электрогрелка для ног Barry Yeti (Барри Йети)

Производитель: "Донгуан Санбрайт Электрик Эплайнс Ко., Лтд"

Здание 1, улица Шанмэй, 2, город Циши, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Телефон: 8 (495) 792-31-90, 8 (800) 200-31-90

www.sims2.ru

Подпись продавца_____М.П.